

UWAGA:

Odkopanie terenu wokół budynku do poziomu istniejących fundamentów, zaślepienie pionowej i poziomej izolacji przeciwwilgociowej.

Wymiary sprawdzi w naturze!

